

De afstandsbediening koppelen (Pairen)

Als de afstandsbediening niet direct werkt, moet je deze koppelen met de LED-ontvanger/driver:

1. Onderbreek de stroom naar de LED-verlichting (haal de stekker eruit of zet de schakelaar om).
2. Zet de stroom weer aan.
3. Druk **binnen 3 tot 5 seconden** nadat de stroom weer is ingeschakeld kort achter elkaar (vaak 3 keer) op de "**I**" (**Aan**) knop of de "**SET**" knop.
4. De LED-verlichting zal een paar keer knipperen om te bevestigen dat de koppeling is geslaagd.

Ontkoppelen (Resetten)

Mocht je de koppeling willen verbreken:

1. Schakel de stroom uit en weer in.
2. Druk direct daarna snel (vaak 5 keer) op de "**I**" of "**SET**" knop. De lampen knipperen ter bevestiging dat de instellingen zijn gewist.

❓ **O / I:** Hiermee zet je de verlichting respectievelijk **Uit** en **Aan**.

❓ **Navigatiecirkel:**

- **Boven / Onder:** Hiermee verhoog of verlaag je de **helderheid** (dimmen).
- **Links / Rechts:** Hiermee wijzig je vaak de **modus** of kleurtemperatuur (indien ondersteund).
- **Midden (Vierkant):** Sneltoets voor een voorgeprogrammeerde helderheid (vaak 50% of 100%).

❓ **Maan-icoon:** Activeert de **nachtstand** (Night light), waarbij de lampen direct naar een zeer lage helderheid (vaak 10%) springen.

❓ **Snelheids-iconen (Metertjes):** Hiermee pas je de snelheid aan van dynamische lichtprogramma's (zoals knipperen of faden)

❓ **Cirkel met stippen:** Vaak een "Delay off" functie om de lampen na een korte tijd automatisch uit te schakelen.

