

De voeding koppelen aan de afstandsbediening

1. Plaats eerst 2 AAA-batterijen in de afstandsbediening en sluit de voeding aan op de lamp.

2. Druk na het inschakelen van de stroom binnen 3 seconden op de middelste (Set-up) knop "6".

De lamp knippert een paar keer, wat aangeeft dat de afstandsbediening en de voeding succesvol zijn gekoppeld. De functieknoppen van de afstandsbediening kunnen nu normaal worden gebruikt.

II. Functies van de afstandsbediening

1. Door op de aan-knop "I" te drukken, gaat de lamp volledig aan. Door op de uit-knop "O" te drukken, gaat de lamp volledig uit.

3. Door op knop "3" te drukken, dimt het licht van 0% naar 100% (toenemend).

4. Door op knop "7" te drukken, dimt het licht van 100% naar 0% (afnemend).

5. Door op knop "4" te drukken, verhoogt de kleurtemperatuur (CCT) van het licht van warm wit (WW) naar koud wit (CW) voor CCT-verlichting.

6. Door op knop "5" te drukken, verlaagt de kleurtemperatuur (CCT) van het licht van koud wit (CW) naar warm wit (WW) voor CCT-verlichting.

7. De knoppen "8", "9", "10" en "11" zijn voor het instellen van de tijd.

8. De knop "%" is voor stapsgewijs dimmen: 10%-25%-50%-75%-100%-75%-50%-25%.

9. Wanneer u het licht met knop "7" naar 0% dimt, moet u het licht weer inschakelen met "3" nadat u het licht hebt aangezet.

Opmerking: Knop "3" & Knop "10" "4" werkt niet voor eenkleurige verlichting.